


TESİSAT KULLANIM TARİFİ



TESİSAT VANALARI

- 1 NO'LU VANA FİLTRE ANA GİRİŞ VANASI
- 2 NO'LU VANA YERDEN MAL EMİŞ VANASI
- 3 NO'LU VANA BY - PASS VANASI
- 4 NO'LU VANA DİREK ÇIKIŞ VANASI
- 5 NO'LU VANA SAYAÇ GİRİŞ VANASI

BİR YERE SAYAÇLI YAKIT VERMEK İÇİN İZLENECEK VANA SIRASI

- 1 NO'LU VANA AÇILIR,
- ✓ 2 NO'LU VANA KAPALI TUTULUR,
- ✓ 3 NO'LU VANA YARIM AÇIK ŞEKİLDE BIRAKILIR,
- ✓ 4 NO'LU VANA KAPALI TUTULUR,
- ✓ 5 NO'LU VANA AÇILIR.

KAMYON ÇALIŞTIRILARAK BOŞ VİTESTE YAVRU ŞANZUMAN DÜĞMESİ DEVREYE SOKULUR. AYAK DEBRİAJDAN YAVAŞ YAVAŞ KALDIRILARAK SİSTEM HAREKETE GEÇİRİLİR.

BİR YERDEN SAYAÇLI MAL EMDİRMEK İÇİN İZLENECEK VANA SIRASI

- ✓ 4 NOLU VANA KAPALI TUTULUR.
- ✓ 5 NOLU VANA AÇIK TUTULUR.
- ✓ 2 NOLU VANA UCUNA HORTUM VE BAŞLIĞI TAKILIP EMDİRİLECEK YERE MONTE EDİLİR.
- ✓ 3 NOLU VANA KAPALI TUTULUR.
- ✓ EN SON OLARAK ÇEKTİRECEĞİNİZ YAKITI KAMYONUN HANGİ GÖZÜNE VERECEKSENİZ HORTUMU O GÖZE YERLEŞTİRİNİZ.

BİR YERE SAYAÇSIZ YAKIT VERMEK İÇİN İZLENECEK VANA SIRASI

- ✓ 1 NO'LU VANA AÇILIR,
- ✓ 5 NO'LU VANA KAPALI TUTULUR,
- ✓ 3 NO'LU VANA YARIM AÇIK ŞEKİLDE BIRAKILIR,
- ✓ 4 NO'LU VANA AÇILIR.

YUKARIDAKİ GİBİ KAMYON DEVREYE SOKULUR.

BİR YERDEN SAYAÇSIZ MAL EMDİRMEK İÇİN İZLENECEK VANA SIRASI

- ✓ 4 - 5 NOLU VANA KAPALI TUTULUR.
- ✓ 2 NOLU VANA UCUNA HORTUM VE BAŞLIĞI TAKILIP EMDİRİLECEK YERE MONTE EDİLİR.
- ✓ 3 NOLU VANA TAMAMEN AÇIK TUTULUR.
- ✓ EN SON OLARAK ÇEKTİRECEĞİNİZ YAKITI KAMYONUN HANGİ GÖZÜNE BASACAKSANIZ O GÖZÜN VANASINI AÇINIZ.

YANDAKİ GİBİ KAMYON DEVREYE SOKULUR.

DİKKAT !!!!!

- 1) YUKARIDAKİ İŞLEMLER YAPILMADAN VERECEĞİNİZ GÖZÜN K. VANASINI AÇTIKTAN SONRA DİĞER İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMENİZ GEREKİR.
- 2) YAKIT VERME İŞLEMLERİNİZİ BİTİRDİKTEN SONRA P.T.O. (YAVRU ŞANZUMAN) DEVREDEN ÇIKARMAYI UNUTMAYINIZ.
- 3) HORTUMU SARIP İŞLEMİ BİTİRİNİZ....
- 4) FİLTREYİ PERİYODİK OLARAK TEMİZLEYİNİZ....



UĞURLU TANKER

SİNAİ GAZLAR İNŞAAT TURİZM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Körfez Sanayi Sitesi 318 Blok No:116 İzmit / KOCAELİ

SORUNLARINIZ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ

Tel: 0.262.335 04 15 - 335 06 85 Faks: 335 05 63

www.ugurlutanker.com.tr e-mail: ugurlutanker@net.net.tr